

DS 1222**WOODEX TRANSPARENT
WOOD STAIN**

1 27.01.2004

TYP	Tiksotropowa, transparentna bejca z lakierem do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno. Lakierobejca jest łatwa w nakładaniu. Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed sinieniem, pleśnią i butwieniem.
ZASTOSOWANIE	<p>Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia.</p> <p>Nie nadaje się do stosowania na preparatach lateksowych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza.</p>

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 18 % objętości
Zużycie praktyczne	Drewno pilowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane i kłody: 9-12 m ² /l
Gęstość	Ok. 0,8 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23 °C	Powtórne nakładanie następnego dnia.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.
Wykończenie	Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

TEKNOS Sp. z o.o.

03-797 WARSZAWA ul. Sterdyńska 1

tel. +48 22 6787004 fax +48 22 6787995 e-mail: biuro@teknos.pl

c.d. na następnej stronie

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Aplikacja** Bejcę wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku.
- Niczym nie pokrywane drewno pomalować raz lub dwa razy, zależnie od pożądanego efektu. Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Pokryć dokładnie końce desek. Zaleca się aplikację pędzlem jako pierwszej powłoki, przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona. Bezbarwny Woodex Transparent Wood Stain może być używana jako pierwsza powłoka. Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5 °C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.